

WEST



エアコン



天井エアコン



1 4

2 5

3

床暖房スイッチ

(斜線は温まる範囲)



EAST

-  エアコン
-  天井エアコン
-  1 床暖房スイッチ
-  2 (斜線は温まる範囲)
-  3

